

Lorsqu'une tempête approche, des coupures d'électricité peuvent survenir. Suivez les directives suivantes pour rester en sécurité.

Composez le 2-1-1 sur votre téléphone et dites quelle langue vous parlez pour obtenir de l'aide ou de plus amples informations. Un interlocuteur vous répondra dans votre langue.

Écouter la radio.

- Demandez à une personne comprenant l'anglais d'écouter la radio pour savoir ce qu'il se passe et ce que vous devez faire.

Soyez prêt.

- Si vous avez un téléphone cellulaire, chargez le complètement.
- Procurez-vous des lampes torches et des batteries supplémentaires.
- Remplissez les baignoires, évier et cruches avec de l'eau potable. Cette eau peut être utilisée pour boire, se laver et nettoyer les toilettes.
- Remplissez le réservoir de carburant de votre véhicule. Si une coupure d'électricité survient, il se peut que vous ne puissiez pas aller chercher du carburant.

Lors d'une coupure de courant :

- Ne contactez pas le 9-1-1 pour les informer qu'il n'y a plus d'électricité. Composez uniquement le 9-1-1 en cas de blessure ou de danger.
- La visibilité est limitée, il est recommandé d'utiliser des lampes torches. Vous pouvez utiliser des bougies, mais vous devez veiller à ce qu'elles ne déclenchent aucun incendie. Conservez les bougies à l'écart des enfants.
- Éteignez les petits appareils (comme les télévisions et les microondes) que vous utilisez lorsque l'électricité a été coupée. Laissez une lampe allumée afin de savoir quand l'électricité revient.
- Laissez le réfrigérateur et le congélateur fermés pour conserver la fraîcheur des aliments.
- Ne vous servez pas de grills conçus pour l'extérieur à l'intérieur. Ils peuvent générer des gaz pouvant vous blesser ou vous tuer.
- Si l'électricité n'est pas rétablie avant plusieurs jours, il se peut que vous deviez chercher un refuge ou vous rendre dans une maison qui a de l'électricité.
- Soyez prudent si vous devez conduire. Si les feux de circulation sont désactivés, chaque intersection devient un carrefour à quatre stops.

Une fois que l'électricité a été rétablie :

- Allumez les appareils un par un 15 minutes après que l'électricité a été rétablie.
- Soyez prudent lorsque vous nettoyez. Éloignez-vous des lignes électriques qui ont chuté.

Soyez prudent concernant les aliments.

- Les aliments contenus dans votre réfrigérateur ne sont plus aptes à la consommation si la coupure d'électricité a duré plus de quatre heures.
- Si votre congélateur est plein, les aliments restent congelés environ deux jours (48 heures). Si votre congélateur est à moitié plein, les aliments restent congelés environ un jour (24 heures). Ces aliments sont aptes à la consommation.
- Une fois l'électricité rétablie, nettoyez minutieusement votre réfrigérateur et votre congélateur. Vous pouvez utiliser deux cuillères à soupe de bicarbonate de soude mélangées à 4 tasses d'eau

chaude. Essayez l'ensemble des bocaux, bouteilles et contenants avant de les remettre dans le réfrigérateur.

- Jetez tout aliment pouvant ne pas être apte à la consommation. Si vous n'êtes sûr, il est préférable de le jeter.